

# PISOS VINÍLICOS

Dicas de Instalação



 PORTTE



## DICAS DE INSTALAÇÃO PARA PISO VINÍLICO

O presente arquivo tem por objetivo orientar o consumidor final e assentadores de Piso Vinílico, baseando-se nas **NBR's 14917-1 e 14917-2** (Norma Brasileira de Revestimentos resilientes para pisos – Manta (rolo) ou placa (régua) vinílica flexível homogênea ou heterogênea em PVC) de uma forma simples e objetiva.

- No ato do recebimento da mercadoria, verifique se todas as caixas possuem a mesma informação de **REFERÊNCIA, LOTE e TAMANHO** para assegurar a uniformidade da cor.
- Leia todas as instruções contidas na embalagem do produto.
- Confira se a classificação do local de uso do material adquirido está condizente com a área em que o produto será assentado/usado, pois esse critério junto com o correto procedimento de limpeza e/ou manutenção determinarão a durabilidade e vida útil do seu produto.
- As caixas devem ser armazenadas em áreas limpas e planas na posição horizontal, para evitar que as régua fiquem deformadas.
- Antes de iniciar a instalação do piso vinílico, deve-se tomar algumas precauções ao analisar o contrapiso. Tais medidas garantirão maior desempenho e, conseqüentemente, satisfação ao consumidor. Segue abaixo alguns pontos a serem analisados.

## PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

1. O contrapiso deve estar **TOTALMENTE SECO, ISENTO DE QUALQUER UMIDADE, CURADO, IMPERMEABILIZADO, LIMPO E LIVRE DE QUALQUER SUJEIRA, TAIS COMO POEIRA, GRAXAS, ÓLEOS OU OUTROS TIPOS DE IMPUREZAS E ETC...**, FIRME, LISO, SEM RACHADURAS, PEÇAS DE CERÂMICA OU PEDRAS SOLTAS.
2. O contrapiso deve estar devidamente **NIVELADO, REGULAR, SEM DEPRESSÕES MAIORES QUE 1MM OU QUE POSSAM SER CORRIGIDAS COM A MASSA DE PREPARAÇÃO.**
3. É necessário que o contrapiso esteja totalmente firme e resistente, caso contrário deverá ser refeito. Um contrapiso fraco não suporta o peso dos móveis e outros objetos, podendo ceder e danificar o próprio piso vinílico.

**Atenção:** É de responsabilidade do instalador alertar e orientar o cliente sobre as necessidades que sejam necessárias executar no contrapiso antes da instalação do piso vinílico. Em nenhum caso deve-se iniciar a instalação se todos estes pontos não tiverem sido corretamente verificados e corrigidos, se necessário.

- O piso vinílico jamais poderá ser instalado se houver **UMIDADE NO CONTRAPISO**. O período de cura do contrapiso vai depender do tipo de preparação e materiais utilizados. Sempre deve ser realizado teste de umidade no contrapiso antes da instalação, pois se o piso for instalado sobre o contrapiso com umidade, a água poderá não evaporar, possibilitando o aparecimento de bolhas, estufamento, empenamento e descolamento do produto (no caso do piso vinílico colado).
- Se necessário realize a impermeabilização do contrapiso antes da instalação do Piso vinílico a fim de proteger o contrapiso da umidade, além de assegurar a preservação da construção, proporciona a salubridade dos ambientes e, como consequência, você terá o conforto e segurança necessária. Além de assegurar um excelente desempenho do piso vinílico por muitos anos.



- No caso das régua padrão madeira, sugerimos que abra as caixas e misture as régua antes da instalação. Como as régua são diferentes umas das outras e não possuem cor uniforme, caso exista uma pequena diferença de tonalidade ela não será percebida.



- É necessário aclimatar o produto por pelo menos 24h antes da instalação. Recomenda-se que as régua sejam espalhadas no ambiente onde serão instaladas em temperatura interna entre 18°C e 27°C. Usar, se necessário, aquecedor ou ar condicionado para a aclimação.
- Atenção aos desenhos das régua, evitando que duas régua do mesmo padrão sejam instaladas uma do lado da outra.

## **MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO**

- Lápis; Espátula; Esquadro; Guilhotina de Precisão para o corte da Régua; Medidor de Nível; Vassoura de Pelo; Trena ou Escala Métrica; Giz de Linha ou de Marcação; Aspirador de Pó; Soprador Térmico; Pano de Limpeza; Lixadeira Elétrica para Pisos; Furadeira com Dispositivo para Mistura de Argamassa ou Cola; Cola Base Água ou de Contato; Desempenadeira Dentada (dentes finos); Rolo Compressor ou Régua de Madeira Revestida com Carpete.

## **APLICAÇÃO DA COLA**

- Espalhar o adesivo, utilizando uma desempenadeira dentada, conforme indicado pelo fabricante, em áreas de até 10m<sup>2</sup> aproximadamente. Aguardar o “tempo de tack” do adesivo e distribuir as régua. Após o término da colagem, passar o equipamento denominado “rolo compressor de 50kg”, ou uma tábua protegida com um tecido grosso imediatamente sobre as régua coladas, comprimindo o revestimento na base para que fiquem bem aderidas ao contrapiso.
- Os movimentos devem ser circulares, com cuidado para não utilizar adesivo em excesso.
- Lembre-se de espalhar adesivo em uma área possível de instalação em até 30 minutos. Após esse período, a aderência do piso poderá ficar comprometida.

**IMPORTANTE:** Se a quantidade de adesivo recomendada não for seguida, o adesivo será incapaz de fazer com que o produto seja colado. Siga sempre as recomendações da embalagem do adesivo adquirido para a instalação.

O tempo de secagem total do adesivo é de aproximadamente 7 dias (consulte a embalagem do fabricante para mais informações). Não lave o piso antes desse período, evitando assim que o produto descole.

## **TIPOS DE CONTRAPISO PERMITIDOS INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO**

- Cimentado;
- Cerâmico, Granito ou mármore com juntas inferiores a 5mm;
- Pisos de alta resistência;
- Mezanino;

- Piso Aquecido.

## TIPOS DE CONTRAPISO E LOCAIS **NÃO** PERMITIDOS INSTALAÇÃO DO PISO VINÍLICO

- Qualquer tipo de Madeira;
- Cimento queimado;
- Pedras e Cerâmicas com juntas superiores a 5mm;
- Outro tipo de Piso Vinílico, Mantas, Paviflex, LVT, dentre outros;
- Pintura Acrílica ou Epóxi;
- Cozinha Industrial;
- Carpetes;
- Áreas Externas;
- Pisos Flutuantes;
- Pisos com adesivo betuminoso (cola preta).
- Área Interna com muita Incidência de Sol e raios solares;
- Ao Ar Livre;
- Em locais onde a temperatura é excessivamente quente ou fria;
- Onde há muita umidade;
- Sobre ardósia e outras pedras.

### OBSERVAÇÕES

- A função da Massa de Preparação é corrigir a aspereza do contrapiso e preparar o mesmo para receber a cola, tanto nos casos do piso vinílico colado quanto para receber o piso vinílico clicado. Ela tem secagem rápida e excelente resistência mecânica. **É necessário seguir as etapas de aplicação indicado na embalagem do produto.**

**IMPORTANTE:** Para áreas de alto tráfego de empilhadeiras ou carrinhos de transporte, não recomendamos a aplicação da massa de preparação composta por água, cola PVA e cimento.

- A função da Massa Autonivelante é de regularização de até 10mm, não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente resistência mecânica. **É necessário seguir as etapas de aplicação indicado na embalagem do produto.**



- Para marcar o eixo na instalação das régua, o primeiro passo é definir a parede de início da instalação, conforme paginação depois, meça a largura da placa, desconte 5 centímetros e trace uma linha paralela à parede.
- Comece a colocação das régua a partir do ponto demarcado. A primeira régua da segunda fileira deve ser alinhada no meio da régua da fileira anterior, a 2/3 ou de forma desencontrada.
- O acabamento será realizado com o rodapé de escolha do cliente.

### **ESTOCAGEM**

- O Armazenamento dos Pisos PORTTE deverão ser efetuado em locais isentos de quaisquer elementos que possam, danificar o material, tais como: superfícies rígidas com arestas vivas, objetos cortantes ou pontiagudos, pedras, etc.
- Os produtos devem ser armazenados em superfícies plana horizontal, de forma que o material não fique curvado (envergado).
- A estocagem deve ser em local protegido da ação da luz solar e umidade. Em ambiente com temperatura moderada entre + 15° C e + 27° C.

### **MANUTENÇÃO DOS PISOS VINÍLICOS**

- A primeira limpeza do piso deve ser realizada após 24h do tempo de instalação.
- Use protetores nos pés dos móveis para evitar danificar o piso vinílico.
- Não utilize cera sobre os pisos vinílicos, nem produtos de limpeza abrasivos.
- Na limpeza diária, basta utilizar água com um pano úmido.
- Não se pode jogar água sobre os pisos vinílicos, pois corre-se o risco de entrar água nos seus encaixes no caso dos clicados e no colado pode-se acumular água por trás do rodapé até chegar a parte inferior do piso onde tem a cola existente e agrupar umidade sob o piso, o que poderá gerar mofo e até mesmo o descolamento do piso. A recomendação é que não se jogue água sobre o piso vinílico. Um simples pano úmido é o suficiente para manter o piso limpo.

A Garantia não cobre instalação, conservação, limpeza e, desacordo com a NBR ABNT 14917 ou com as instruções contidas na embalagem do produto e nesse arquivo.

Qualquer dúvida entre em contato por e-mail: [sac@portteporcelanato.com.br](mailto:sac@portteporcelanato.com.br) ou pelo telefone (71) 3353-0380 [www.portteporcelanato.com.br](http://www.portteporcelanato.com.br)